

ZĪMOLA NOSAUKUMS	KATEGORIJA	MODELIS	PNC
AEG	leb. cepeškrāsns	NBP9S881DT	944035222
AEG	leb. cepeškrāsns	NBP9S831AT	944035065
AEG	leb. cepeškrāsns	NBP9S831AB	944035064
AEG	leb. cepeškrāsns	NBP8S731AT	944035063
AEG	leb. cepeškrāsns	NBB8S731AT	944035060
AEG	leb. cepeškrāsns	NBT9P831AT	944035068
AEG	leb. cepeškrāsns	NBT9P831AB	944035067
AEG	leb. cepeškrāsns	NBR7P731ST	949494903
AEG	leb. cepeškrāsns	NBR7P731SB	949494902
AEG	leb. cepeškrāsns	NBR7P631SB	949494904
AEG	leb. cepeškrāsns	NBR6P531SB	949494870
AEG	leb. cepeškrāsns	NBE7P731AT	944035062
AEG	leb. cepeškrāsns	NBE7P631AB	944035061
AEG	leb. cepeškrāsns	NBX7P63KSB	949288448
AEG	leb. cepeškrāsns	NBS6P53AK	944035018
AEG	leb. cepeškrāsns	NBA5P53KAB	944035253
AEG	leb. cepeškrāsns	NBA5P531AB	944035059
AEG	leb. cepeškrāsns	NBA5C53KAB	944035250
AEG	leb. cepeškrāsns	NBA5P43AK	944035058
AEG	leb. cepeškrāsns	NBU5P43PB	949288062
AEG	leb. cepeškrāsns	NBU5A43PB	949287010
AEG	leb. cepeškrāsns	NBU5P411SB	949498317
AEG	leb. cepeškrāsns	NBU5P41SK	949498316
AEG	leb. cepeškrāsns	NBU5A21SB	949496396
AEG	leb. cepeškrāsns	NKP9S821T	944005121
AEG	leb. cepeškrāsns	NKK9N821DT	944005331
AEG	leb. cepeškrāsns	NKM7N721T	944005082

AEG	leb. cepeškrāsns	NKM7N721B	944005117
AEG	leb. cepeškrāsns	NKK6N40KB	944005378
ELX	leb. cepeškrāsns	KOAAS3DCT	944032234
ELX	leb. cepeškrāsns	KOAAS3ST	944032149
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEAP3ST	944032159
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBAS3ST	944032188
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBAS3XT	944032176
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBBS39WX	944032100
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBBS39H	944032117
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBBS38Z	944032191
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEBP39Z	944032074
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEBP39WX	949498483
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEBP39WZ	949498482
ELX	leb. cepeškrāsns	KOCAP3XT	949494934
ELX	leb. cepeškrāsns	KOCBP39WX	949494855
ELX	leb. cepeškrāsns	KOCBP39H	949494859
ELX	leb. cepeškrāsns	KOCDH76Z	949494274
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEAP3XT	944032177
ELX	leb. cepeškrāsns	KOD8C39Z	949289502
ELX	leb. cepeškrāsns	KODEC75Z2	949499363
ELX	leb. cepeškrāsns	KODEF70BZ	944068482
ELX	leb. cepeškrāsns	KODEH70X	949499046
ELX	leb. cepeškrāsns	KOD5H70BX	944068057
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFCP86H	949288091
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFCH36H	949287018
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFDP46BK	944068370
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFGF70TH	949496976
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFGH70TK	949496399
ELX	leb. cepeškrāsns	KOFGH70TX	949496236

ELX	leb. cepeškrāsns	KVLAE2DGT	944005335
ELX	leb. cepeškrāsns	KVLAE2ST	944005126
ELX	leb. cepeškrāsns	KVM9E2XT	944005174
ELX	leb. cepeškrāsns	KVMBE09X	944005267
ELX	leb. cepeškrāsns	KVLCE06GE	944005379
AEG	leb. plīts virsma	NCP84C01AZ	949598117
AEG	leb. plīts virsma	NCH84B03AB	949598226
AEG	leb. plīts virsma	NCH74B01AB	949598009
AEG	leb. plīts virsma	NCH74B01CB	949598068
AEG	leb. plīts virsma	NCT84B00CB	949598570
AEG	leb. plīts virsma	NCT64B00CB	949598547
AEG	leb. plīts virsma	NII64B30AZ	949598172
AEG	leb. plīts virsma	NIG85M30AB	949598058
AEG	leb. plīts virsma	NIH85M30AB	949598458
AEG	leb. plīts virsma	NIG64B30AB	949598035
AEG	leb. plīts virsma	NIH64B30AB	949598457
AEG	leb. plīts virsma	NIK85M30IB	949598055
AEG	leb. plīts virsma	NII84B30AB	949598021
AEG	leb. plīts virsma	NII84B10AB	949598032
AEG	leb. plīts virsma	NII74B10AB	949598030
ELX	leb. plīts virsma	KCC84450CZ	949599338
ELX	leb. plīts virsma	KCC83410CT	949599577
ELX	leb. plīts virsma	KCC84453CK	949599233
ELX	leb. plīts virsma	KIV83443CT	949599535
ELX	leb. plīts virsma	KIV63443CT	949599534
ELX	leb. plīts virsma	KIS62453I	949599321
ELX	leb. plīts virsma	KIR60433	949492740
ELX	leb. plīts virsma	KIV634I	949492870
AEG	leb. kafijas automāts	NKC9N8T	942401589

AEG	leb. kafijas automāts	NKC9N8B	942401590
AEG	leb. kafijas automāts	NKC8N7T	942401585
AEG	leb. kafijas automāts	NKC8N7B	942401586
AEG	leb. vakuuma atvilktnē	NKV914T	947727551
AEG	leb. vakuuma atvilktnē	NKV914B	947727550
ELX	leb. kafijas automāts	KBC95T	942401612
ELX	leb. kafijas automāts	KBC85T	942401568
ELX	leb. kafijas automāts	KBC85X	942401565
ELX	leb. sildīšanas atvilktnē	KBD4X	947727500
AEG	leb. pārsegs	DVK5962HB	942051492
AEG	leb. pārsegs	DVE5962HB	942051491
AEG	leb. pārsegs	NDB6791HB	942022788
AEG	leb. pārsegs	NDB6761HB	942022789
AEG	leb. pārsegs	DPB3632S	942022672
ELX	leb. pārsegs	LFV629K	942051494
ELX	leb. pārsegs	KFIB19X	942051227
ELX	leb. pārsegs	KFG726R	942022631
AEG	leb. mikroviļņu krāsns	NMB6G261UB	947608863
AEG	leb. mikroviļņu krāsns	NMB6G261TB	947608861
AEG	leb. mikroviļņu krāsns	OMB6G261TT	947608922
AEG	leb. mikroviļņu krāsns	NMB6S171SB	947608860
AEG	leb. mikroviļņu krāsns	NMS5G25IEM	947607532
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	NG97IX50PK	911494029
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	NG62IC20SK	911572150
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL97X500P	911494030
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK94858P	911438491
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL82A505S	911473137
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEAD2100L	911075037
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KECA7400W	911438490

AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	NG97IX20PK	911494020
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL97X200P	911494025
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	NG87IX2TK	911493017
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	NG92IX20PK	911474030
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL87X200T	911493013
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK77718P	911438515
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK75778P	911438462
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK93718P	911438421
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK73768P	911438398
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSB53927Z	911536515
AEG	leb. trauku mazgājamā mašīna	FSK73607Z	911536571
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL92A220T	911474023
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL82X220T	911473031
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KL82B220P	911473037
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEZA9310W	911438403
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KESC8401L	911536562
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KESC7300L	911536576
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KES27200L	911535304
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KI82X220SX	911463045
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEGB3410L	911077049
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEGB3420L	911077064
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEGB9420W	911434838
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEMB3301L	911077036
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KEMC3211L	911074090
ELX	leb. trauku mazgājamā mašīna	KESC2210L	911074061
AEG	leb. ledusskapji	NSC7P751DS	925975003
AEG	leb. ledusskapji	NSC8T751DS	925974003
AEG	leb. ledusskapji	NSC7P751ES	925975002
ELX	leb. ledusskapji	KNP7TE75S	925975013

ELX	leb. ledusskapji	KNA7TE75S	925974005
AEG	leb. ledusskapji	NSC8M191DS	925956012
AEG	leb. ledusskapji	NSC8M192DS	925954063
AEG	leb. ledusskapji	TC9VS181BC	925573003
AEG	leb. ledusskapji	NSC9M181CS	925576022
ELX	leb. ledusskapji	KRD6DE18S1	923581351
AEG	leb. vīna ledusskapis	NKW8P21KAT	923421438
AEG	leb. vīna ledusskapis	NKW8P21KAB	923421437
ELX	leb. vīna ledusskapis	KBW6T	923421441
ELX	leb. vīna ledusskapis	KBW6X	923421440
AEG	leb. vīna ledusskapis	NSW8D826GT	923421517
AEG	leb. vīna ledusskapis	NSW8S823GT	923421450
ELX	leb. vīna ledusskapis	EWUS040B8B	923421262
ELX	leb. vīna ledusskapis	EWUS018B7B	923421260
AEG	leb. cepeškrāsns	NBH6X53KSE	949284753
ELX	leb. cepeškrāsns	KOBBS39WX	944032240
ELX	leb. cepeškrāsns	KOEC87E	949288452
ELX	leb. plīts virsma	KIV63449IT	949492909
ELX	leb. plīts virsma	KIB60420CL	949492891
ELX	leb. mikroviļņu krāsns	KMS4253TBK	947607546
ELX	leb. ledusskapji	KRA7DE18S	923581376
ELX	leb. ledusskapji	KUA7NE18S	922782366