



# Multifunkcionālas cepeškrāsnis un plītis **ar PlusSteam funkciju**

Izmantojot multifunkcionālo cepeškrāsni vai plīti ar papildu tvaika cepšanas funkciju (PlusSteam), tu vari turpināt izbaudīt savas mīļākās receptes un gardu maltīti padarīt vēl gardāku.



## Lielāks apjoms, maigāks pildījums

Tvaika izmantošana pirmās 10-15 minūtes rada mitru vidi, kas liek mīklai dubultot savu apjomu, kamēr pats ēdiens paliek mīksts.



## Kraukšķīga garoziņa

Atlikušo gatavošanas laiku ēdiens tiek gatavots kā tradicionālajā cepeškrāsnī – ar karstu gaisu. Tādā veidā ēdiens tiek pie savas kārdinošās krāsas un kraukšķīguma.



# 8 IEMESLI, kādēļ cepeškrāsns vai plīts ar PlusSteam funkciju perfekti iederēsies tavā virtuvē

- PlusSteam – lieliskam rezultātam pietiek vien ar nelielu daudzumu tvaika**

Cepeškrāsns un plīts ar PlusSteam funkciju tev sniegs visu, ko vari sagaidīt no jebkuras cepeškrāsns vai plīts, bet ar vienu papildu iespēju – gatavošanu ar tvaiku. Šī funkcija pilnībā pārvērs mājās gatavotu smalkmaizīšu un desertu garšu.
- Vienmērīga cepšana**

Pateicoties XL izmēra ventilatoram, karstums cepeškrāsnī izplatās vienmērīgi, un katrs ēdiens tiek pagatavots tieši tā, kā vēlies. Turklāt maltīti ir iespējams gatavot vairākos līmeņos vienlaikus.
- Vairāk vietas**

Cepampannas ir par 20% lielākas nekā standarta cepampannas.
- Perfekta trauku izmantošana**

Pateicoties inovatīvām, teleskopiskām slīdošajām vadotnēm\*, cepamtrauku ielikšana un izņemšana no krāsns ir padarīta vēl ērtāka.
- Augļu un dārzeņu konservēšana ziemai**

Karstais gaiss ļauj ērti sterilizēt burkas un atbrīvoties no liekā ūdens un mikroorganismiem. Turklāt tvaiks nodrošina ciešu burku aizvēršanu, tādējādi padarot konservēšanas procesu daudz ātrāku un ērtāku.
- Augļu un dārzeņu žāvēšana**

Izmantojot žāvēšanas funkciju, izžāvētie augļi un dārzeņi saglabā gan savu garšu, gan vērtīgās uzturvielas. Žāvēšanai tiek izmantota zema temperatūra (maksimālā temperatūra 70 °C).
- Ērta tīrīšana**

Pateicoties automātiskajai katalītiskajai sistēmai\*, cepeškrāsns tīrīšana ir pavisam vienkārša. Atliek vien iestatīt 220 °C temperatūru un izvēlēties pašattīrīšanās funkciju.
- Plaša izvēle**

Cepeškrāsns sērija ar PlusSteam funkciju ietver dažādus modeļus – gan ar gāzes, keramikas, indukcijas plīti virsmām, gan ar melnu, baltu vai nerūsējošā tērauda dizainu. Turklāt pieejams arī plašs klāsts ar dažādiem papildu aksesuāriem.



## Kā to paveikt?

Pagatavo maltīti ar PlusSteam funkciju



1 Ielej 100 ml ūdens tvertnē, kas atrodama cepeškrāsns zemākajā daļā.



2 Izvēlies PlusSteam programmu, piespied PlusSteam taustiņu un ļauj krāsnij uzsilt aptuveni 5 minūtes.



3 Kamēr cepšanas laikā veidosies tvaiks, virs PlusSteam pogas degs indikators.



Noskaties PlusSteam video!

 Electrolux